



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
FORNOS ELÉTRICOS  
JADY ADVANCED

01.3450.04

24.04.2024



## PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um dos mais eficientes aparelhos, destinados a facilitar o seu dia a dia no preparo de alimentos sendo de uso exclusivamente doméstico, com tecnologia e eficiência de quem fabrica fornos e fogões desde 1941, sempre facilitando seu dia a dia na cozinha.

Para obter os melhores resultados na utilização destes produtos, recomendamos que leia e siga com atenção as instruções contidas neste manual, e que o guarde para consultas futuras.



DESDE 1941

### **ATENÇÃO:**

*Antes de instalar e operar o aparelho leia atentamente todas as instruções contidas neste manual e mantenha-o para futuras referências.*

*Mantenha as crianças sob supervisão e afastadas do forno.*

# ÍNDICE

SEGURANÇA	4
INSTALAÇÃO	6
RECOMENDAÇÕES ÚTEIS	7
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	8
JADY ADVANCED	10
TABELA ORIENTATIVA	12
LIMPEZA	13
DESCARTE DO PRODUTO	13
CERTIFICADO DE GARANTIA	14

## SEGURANÇA

- a. A prateleira apresenta duas travas, que deverão ficar encaixadas nas corredeiras laterais, voltadas para o fundo e para baixo de seu forno.
- b. Mesmo com isolamento térmico, as partes metálicas sempre ficam mais aquecidas, pois conduzem o calor, recomenda-se não as tocar, quando o aparelho estiver ligado ou ainda quente, pois mesmo após desligado seu forno permanecerá quente por um período superior a **30 minutos**.
- c. Ao preparar alimentos gordurosos, os respingos de gordura podem causar pequenas chamas, se isto acontecer não abra a porta do forno.
- d. Nunca esqueça o forno ligado com alimento dentro. Qualquer alimento como pão, carne, frango, etc., pode tornar-se combustível, podendo provocar incêndio.
- e. Se provocar incêndio, desligue o produto, desconectando da tomada ou desligando o disjuntor ou a chave geral e **NÃO** abra a porta do forno até a chama se apagar.
- f. Caso coloque o forno em suporte de parede, certifique-se que ele suportará o peso do forno e do assado. Mantenha o afastamento recomendado entre o forno e as paredes. O forno deve estar bem nivelado na horizontal.
- g. A temperatura da porta ou da superfície externa pode estar alta durante o funcionamento do aparelho.
- h. Mantenha as crianças afastadas do forno, quando ele estiver sendo utilizado, ou ainda quente, evitando acidentes.
- i. Para sua segurança as tomadas e instalações devem estar em perfeito estado e dimensionados para a corrente especificada do aparelho.

**j.** Não utilize conectores tipo T ou derivados, extensões ou emendas, não ligue simultaneamente outro eletrodoméstico na mesma tomada que está ligado o seu Forno Elétrico Layr.

**k.** Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

**l.** Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**m.** Não deixe folga entre os pinos do cordão de alimentação de seu forno com o encaixe da tomada na parede, pois isto poderá provocar um superaquecimento da tomada/plugue danificando-os em definitivo, podendo até derretê-los.

**n.** Quando estiver usando produtos elétricos recomendamos estar sempre calçado, sobre um piso seco e fazer uso de luvas térmicas.

**o.** Produto para uso estacionário considerando que dificilmente é alterada a posição e local de instalação do produto.

**p.** Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.



Este símbolo significa: “Cuidado Superfícies Quentes”.

**r.** Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

**s.** Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

# INSTALAÇÃO

O local e a instalação de seu forno elétrico são muito importantes para seu bom desempenho, segurança e economia de energia.

**Alguns fatores devem ser considerados, observe-os:**

a. Verifique na etiqueta de identificação colada atrás de seu forno se a voltagem é 127 V ou 220 V. A voltagem também está indicada por uma etiqueta colada no cordão de alimentação próxima ao plugue.

b. Não instale próximo a materiais inflamáveis como: álcool, plásticos, cortinas, etc., mantenha sempre uma área livre de 10 cm ao redor do forno e não coloque nada sobre ele.

c. Não instale em locais úmidos, pois poderá prejudicar o bom desempenho de seu forno.

d. Procure instalar sobre superfícies resistentes ao calor como granito, mármore, alvenaria ou cerâmica. Nunca tire os pés de seu forno.

e. Evite colocar seu forno sobre superfícies de madeira ou fórmica, pois o uso intenso e prolongado deste aparelho poderá danificar o acabamento destes materiais.

f. Para o forno elétrico Layr é recomendável a utilização de disjuntores para proteção do seu equipamento. A instalação elétrica, incluindo o aterramento, da sua residência deve estar de acordo com a norma NBR 5410. Na dúvida, consulte um eletricitista especializado.

**g. Fio Terra** – todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia. Nossos fornos possuem cordão de alimentação com 3 pinos (já aterrado). O plugue e o cordão de alimentação do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas. Caso o fio terra NÃO seja ligado, a J.Ryal & Cia. Ltda., isenta-se de qualquer responsabilidade.


## RECOMENDAÇÕES ÚTEIS

- a. Os móveis de verniz ou fórmica podem ficar marcados pelos pés do forno.
- b. Não deixe cair água ou outro líquido no vidro da porta ou nas resistências quando ainda estiverem quentes.
- c. Este produto é de uso doméstico e somente para alimentos.
- d. É fundamental pré aquecer o forno antes de usá-lo.
- e. Nos primeiros usos, poderá eventualmente ocorrer gotejamento de água embaixo do forno, esta ocorrência é perfeitamente normal (devido a condensação de vapores gerados, não tendo nenhuma interferência no funcionamento do forno, esse gotejamento cessará com o decorrer do uso).
- f. O perfil de silicone está projetado para resistir altas temperaturas e possibilitar uma perfeita vedação ao forno, impedindo o escape de vapores, que poderiam ocasionar o amarelamento do frontal. Sendo assim, não a retire sob hipótese alguma.
- g. Evite abrir a porta do forno durante o preparo dos alimentos. Seu forno LAYR dispõe de porta de vidro permitindo a visualização dos alimentos.
- h. A porta poderá ser removida, pressionando-a para cima e para fora.
- i. Ao primeiro uso deixar o forno ligado, com a porta fechada, por 10 a 15 minutos, sem nenhum alimento dentro para eliminar completamente todos os resíduos de umidade, graxa de fabricação, bem como eventuais odores. Por alguns instantes poderá sair um pouco de fumaça, isto não representa defeito.


**j. EMBUTIR:**

Para embutir seu Forno Elétrico Layr recomenda-se deixar um espaço nas laterais, na altura e na parte posterior e estes espaços deverão ficar livres para que haja circulação do ar, conforme desenho:

**VISTA FRONTAL**



**VISTA LATERAL**



OBS.: DIMENSÕES MÍNIMAS EM MM.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Os fornos Layr são dotados de resistências tubulares e blindados, as quais irradiam calor através de raios infravermelho, assando os alimentos de maneira saudável e natural de modo a fornecer um assado final saboroso.

Devido a sua potência e isolamento térmico, são fornos rápidos no preparo de alimentos, proporcionando economia de energia elétrica.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JADY
Corpo externo com acabamento	Branco
Corpo interno com revestimento	Easy-clean
Termostato com regulação de 50° a 300° C	Sim
Isolamento térmico	Sim
Lâmpada interna (potência de 15 W ou 25 W)	Sim
Lâmpada piloto	Sim
Timer 0' a 120' minutos	Não
Visor de temperatura	Não
Prateleira removível em 3 posições	Sim
Capacidade interna 46 litros	Sim
Bandeja esmaltada para resíduos	Não
Perfil de silicone	Sim
Voltagem 127 V ou 220 V – 60 Hz	Sim
Potência das resistências: 1.750 W (1.000 W na inferior e 750 W na superior)	Sim
Potência total: 1775 W	Sim
Corrente de 13,9 A (127 V) e 7,9 A (220 V)	Sim
Dimensões externas: Largura	49,0 cm
Altura	42,0 cm
Profundidade	52,0 cm
Dimensões internas: Largura	35,5 cm
Altura	29,5 cm
Profundidade	44,0 cm
Peso líquido	12 kg
Peso bruto	14,2 kg

# JADY ADVANCED

## VISTA FRONTAL



## VISTA TRASEIRA



## **PRÉ-AQUECIMENTO ANTES DE UTILIZAR O FORNO:**

- Para ligar seu forno gire o manípulo (botão) do termostato, no sentido horário, verificando a posição da temperatura desejada.
- É aconselhável pré-aquecer o Forno Elétrico Jady Advanced antes de usá-lo, para isto, posicione a temperatura do termostato na temperatura que será utilizada, acione também o interruptor da resistência superior e quando lâmpada piloto do termostato apagar o forno estará pré-aquecido.
- Quando atingir a temperatura especificada a lâmpada piloto do termostato irá apagar, indicando que o forno está pronto para o alimento ser colocado no forno.
- Com o forno já pré-aquecido na temperatura desejada coloque o alimento no forno, de acordo com o tipo de alimento (ver Tabela de Tempo e Temperatura).
- Oriente à temperatura e o tempo de cozimento dos alimentos conforme a tabela orientativa na página 12.
- Para dourar, gratinar recomenda-se que nos últimos minutos de cozimento, a resistência superior seja acionada, dando um dourado especial ao seu assado.

## TABELA ORIENTATIVA DE TEMPERATURA E TEMPO

**Esta tabela é orientativa e variável conforme o tipo, quantidade e peso do alimento. Dê preferência à receita indicada do fabricante de alimentos, quanto à temperatura e tempo.**

É fundamental pré-aquecer o forno antes de usar. Inicie com o forno pré-aquecido.

	TIPO DE ALIMENTO	TEMPERATURA °C	TEMPO (MINUTOS)	POSIÇÃO DA CHAVE SUPERIOR	POSIÇÃO DA CHAVE INFERIOR
MASSAS	BOLO	190 a 210	25 a 30	Desligado	Ligado
	BISCOITO	170 a 190	12 a 15	Desligado	Ligado
	PÃO	190 a 210	20 a 25	Desligado	Ligado
	PÃO DE QUEIJO	190 a 210	15 a 20	Desligado	Ligado
	TORTA	170 a 190	30 a 40	Desligado	Ligado
	LASANHA	170 a 190	10 a 15	Desligado	Ligado
AVES	FRANGO	200 a 250	30 a 40	Desligado	Ligado
	PATO/PERU	200 a 250	50 a 60	Desligado	Ligado
CARNES	COXÃO MOLE	200 a 250	50 a 60	Desligado	Ligado
	CONTRA FILÉ	200 a 250	50 a 60	Desligado	Ligado
	PICANHA	200 a 250	50 a 60	Desligado	Ligado
	MAMINHA	200 a 250	50 a 60	Desligado	Ligado
	FILÉ MIGNON	200 a 220	30 a 40	Desligado	Ligado
	PERNIL	200 a 220	50 a 70	Desligado	Ligado
	TENDER	200 a 220	20 a 30	Desligado	Ligado
	QUIBE	200 a 220	30 a 35	Desligado	Ligado
PEIXES	FILÉS	180 a 200	10 a 20	Desligado	Ligado
	POSTAS	180 a 200	15 a 25	Desligado	Ligado
	PEIXE INTEIRO	180 a 200	25 a 35	Desligado	Ligado
	BACALHOADA	180 a 200	15 a 20	Desligado	Ligado

**Obs:** Valores aproximados considerando o forno pré- aquecido.

# LIMPEZA

- a. Efetue a limpeza com o forno frio e desligado da tomada.
- b. Nunca use produtos que contenham amoníaco, soda ou qualquer outro produto corrosivo ou abrasivo.
- c. A parte externa deverá ser limpa com esponja ou pano utilizando-se de água e sabão neutro.
- d. A porta, a bandeja e a prateleira de seu forno poderão ser removidas facilitando sua limpeza.
- e. Ao limpar a parte interna use pano úmido ou esponja com detergente e um pano limpo para secar.
- f. Para evitar respingos de molho ou gordura cubra o assado com papel alumínio.

## DESCARTE DO PRODUTO:

Para descartar seu produto LAYR de uma forma consciente entre em contato conosco através do e-mail [layr@layr.com.br](mailto:layr@layr.com.br) ou (11) 3660.2700, vamos orientá-lo (a) da melhor forma possível ou acesse o site: <https://layr.com.br/a-layr-2/descarteconsciente/>



# CERTIFICADO DE GARANTIA

## **Sr. Consumidor**

Este certificado de garantia é uma vantagem adicional ao que determina a lei.

O forno LAYR está coberto pela garantia contra qualquer defeito de fabricação, pelo prazo de 365 dias da data da sua compra, já incluso o prazo legal de 90 dias estabelecido por lei.

Assistência Técnica Autorizada será responsável pela reparação do aparelho dentro do período de garantia.

### **Para que a presente garantia tenha validade, é necessário:**

- . Que o forno somente tenha sido usado segundo as instruções que constam deste manual;
- . Que o forno não deverá ser aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma NÃO AUTORIZADA PELA FÁBRICA;
- . Apresentar a NOTA FISCAL ou sua cópia ao procurar a Assistência Técnica. A não observação DESTAS CONDIÇÕES ISENTA A FÁBRICA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. O transporte do produto até o Posto de Assistência Técnica onde será efetuado o conserto será por conta e risco do Consumidor, já que a garantia não cobre consertos ou visitas técnicas no local onde o produto esteja instalado. Eventuais visitas técnicas, desde que oferecidas pelos Postos Autorizados LAYR, serão pagas pelo consumidor.

### **Ficam excluídos desta garantia, os seguintes casos:**

- . Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência ou mau uso por parte do consumidor;

- . O produto elétrico que for ligado em voltagem diferente da especificada pela fábrica;
- . Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas;
- . O produto que não for utilizado em serviço doméstico regular (uso comercial ou industrial do aparelho);
- . Danos ocasionados (riscos, amassados, vidros quebrados, etc) no transporte quer por empresa transportadora ou por quem vier a fazê-lo;
- . Utilização de peças, componentes e/o acessórios não recomendados pela J. Ryal & Cia. Ltda.
  
- . Devido ao contínuo aperfeiçoamento de seus produtos, a J. Ryal & Cia Ltda., reserva-se do direito de alterar as características e os desenhos de seus produtos ou eles deixar de produzi-los, sem prévio aviso.
  
- . O fabricante não assume nenhuma responsabilidade acerca de eventuais inexatidões contidas na presente publicação, devidas a erros de impressão ou de transcrição. Reserva-se o direito de efetuar nos próximos produtos as eventuais modificações que considerar necessárias ou úteis, sem prejudicar as características essenciais.

**Agradecemos a escolha deste produto LAYR.**

**J. Ryal & Cia. Ltda.**

Tel: 11 3660-2700

Site: [www.layr.com.br](http://www.layr.com.br) – E-mail: [layr@layr.com.br](mailto:layr@layr.com.br)

ADMINISTRATIVO - RUA APA, 51 - CEP 01201-030  
SÃO PAULO - SP - CAPITAL - CNPJ 61.373.304/0001-99

**FÁBRICA** - RUA JOÃO PINTO, 200 - CEP 13800-000  
MOGI MIRIM - SP - CNPJ 61.373.304/0007-84

